Monomatic LS / I
Plato para disco moqueta
Disco limpieza moqueta
Karpawel 36/46 Plus
Monovac Comfort 6/11
Karpotek
Fixomat
Señal de advertencia
Retex
wetrok

15. Disco de moqueta

Método	Descripción	Instrucciones
	Rendimiento de limpieza medio de 90 m/h²	
Objetivo	Eliminar la suciedad superficial de suelos textiles. Aspecto uniforme, sin limpieza profunda.	**Secado breve:** se puede pisar casi inmediatamente.
Preparativos	Pruebe en una parte poco visible el revestimiento y el suelo para ver si son adecuados para este método.	**Pruebe la solidez del color** **Pruebe la resistencia al agua.**
	Fije los accesorios a la máquina y prepárela.	Siga las instrucciones de uso.
	Vierta la dosis correcta de detergente en el dispositivo de spray.	Elija el producto y la dosis adecuados para cada tipo de suelo.
	Elimine el polvo suelto.	Métodos: aspiración de polvo / aspiración con cepillo. (Pág.10)
	Elimine las manchas.	Método: eliminación de manchas. (Pág. 36)
	Coloque la señal de advertencia.	
Tarea principal	Rocíe detergente en el suelo y en el disco.	¡Humedezca poco el disco!
	Trabaje sobre el suelo con la máquina monodisco y el disco.	Prepare solo algunas secciones cada vez para evitar que se sequen antes de trabajar en ellas.
	Vuelva o sustituya el disco sucio.	
	Para reducir el tiempo de secado, puede volver a pasar por el suelo en una segunda fase.	Use el disco nuevo y seco.
	Levante a mano el pelo de la moqueta con un cepillo.	
	Deje secar el suelo por completo.	¡No pisar hasta que esté seco por completo!
Finalización	Inspeccione y limpie el cable.	
	Vacíe y limpie el dispositivo de spray.	Enjuague a fondo la boquilla
	Pase un paño húmedo por la máquina y limpie el equipo de limpieza.	Lave el disco o cámbielo si es preciso.

Productos recomendados		Producto	Núm. artículo
Limpieza periódica	Limpiador para moquetas sintéticas y de lana	Retex, garrafa de 10 l	14.200

Consulte las instrucciones de Wetrok para cuidar y proteger cada tipo de suelo.