
Scuba
Monovac Comfort 6/11
Durovac 6/11
Karpawel 36/46 Plus
Bolsa de papel
Ultrafiltro (Hepa)
Monovac 6
Wetco Micro Soft
Boquilla con ruedas
Boquilla para polvo
Boquilla Turbo
Boquilla Picojet
Juego de boquillas

4. Aspiración de polvo / Aspiración con cepillo

Método	Descripción	Instrucciones
	Rendimiento de limpieza medio de 600 m/h²	
Objetivo	Eliminar mecánicamente la suciedad suelta y seca de suelos con y sin moqueta.	Aspire con cepillo los suelos que tengan una superficie muy estructurada.
Preparativos	Ajuste los accesorios a la máquina y prepárela. Elija la boquilla adecuada.	Siga las instrucciones de uso.
	Revise el filtro de papel y cámbielo si está lleno.	
	Aspiración con cepillo: ajuste el cepillo giratorio con la altura adecuada, hasta que la luz del indicador sea verde.	
Tarea principal	Recorra la sala en franjas mientras se aleja del cable o enchufe.	– No aspire residuos húmedos (se bloquearía el filtro). – No aspire fluidos o residuos mojados (dañaría el motor).
Finalización	Revise el filtro de papel y cámbielo si está lleno.	
	Aspiración con cepillo: revise el cepillo giratorio y elimine pelos, fibras, etc. que tenga enredados.	
	Inspeccione y limpie el cable.	
	Limpie la máquina con un paño húmedo.	
Tareas siguientes	Si es necesario, elimine las manchas.	Método: eliminación de manchas. (Pág. 36)

Productos recomendados		Producto	Núm. artículo
Aspiración de polvo	También para revestimientos lisos.	Monovac Comfort 6/11	40.711 / 40.741
		Durovac 6/11	40.701 / 40.731
		Scuba basic / soft / comfort	40.461 / 40.462 / 40.463
		Twinvac 18 / 25	30.401 / 30.421
Aspiración con cepillo	No usar con moquetas de lana o fieltro ni con alfombras de lana. También para suelos duros o elásticos muy estructurados.	Karpawel 36 / 46 Plus	40.001 / 40.006
		Monovac Comfort 6/11*	40.711 / 40.741
		Durovac 6/11*	40.701 / 40.731

* con las boquillas apropiadas

Olandia desde 1985